

## KGS 18 LTX 216 (619001850) Аккумуляторная торцовочная пила 18В; Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619001850

EAN (Европейский номер товара) 4007430256638



Альтернативное изображение



- Мощная аккумуляторная торцовочная пила для монтажных работ с высокой производительностью
- До 400 резов по ламинату 195 x 8 мм без подзарядки (5,2 А\*ч)
- До 200 резов по мягкой древесине 60 x 60 мм без подзарядки (5,2 А\*ч)
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Эффективная встроенная система удаления опилок с помощью улавливающей воронки и мешка для опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер-указатель линии реза и светодиодное рабочее освещение с автоматическим отключением для экономии энергии
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т. д.
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

**Технические данные****Характеристики**

Напряжение аккумулятора	18 В
Опорная поверхность	345 x 730 мм
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 мм
Макс. глубина реза 90°/45°	65 / 36 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 65 мм
Размер пропила 45°/45°	205 x 36 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 мм
Число оборотов холостого хода	4200 /мин
Макс. скорость резания	48 м/с
Вес (с аккумуляторным блоком)	13.6 кг

**Объем поставки**

Твердосплавное пильное полотно (40 зубьев)  
2 встроенных расширения стола  
Торцовочный упор  
Зажим для материала  
Инструмент для смены пильного диска  
Мешок для сбора опилок  
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства