

# Угловая шлифовальная машина 125 мм

## 9558HNK6

840 Вт • 125 мм • 11 000 об/мин

### Угловая шлифовальная машина 125 мм

Лабиринтная конструкция предотвращает попадания мусора в двигатель. Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы. Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки. Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения. Поставляется в кейсе.



### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	840 wattage
Скорость без нагрузки	11 000 min <sup>-1</sup>
Головка шпинделя	M14
Диаметр диска	125 mm
Отверстие (В)	22,23 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Рукоятка	✓
Шлифовальный диск	✓
Гаечный ключ	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	86 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	8,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,7 - 3,2 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	271 x 139 x 106 mm

EAN 0088381883467

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

■ Другое