

## Набор сверл и бит

### D-74887

17 шт.

**Биты, битодержатель, а также сверла по дереву, металлу и бетону.**

Сверла HSS-TIN по металлу покрыты нитридом титана, что обеспечивает повышенную износостойкость, а также снабжены спиральной заточкой Split Point. Сверла по бетону снабжены наконечником из твердого сплава с 2-мя режущими кромками, которые обеспечивают продолжительный срок службы. Сверла по дереву имеют центрирующее острие, а также заточенные спиральные и боковые резцы, которые обеспечивают отличный результат сверления.



#### Технические характеристики

Длина биты	25 mm
Диаметр (D)	5 / 6 / 8 mm
Количество	17
Полная длина	85 / 86 / 93 / 100 / 110 / 117 mm

EAN 0088381592123

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)

