

## Аккумуляторный блок LiHD, 18 В, 4,0 А·ч (625367000)

№ для заказа 625367000

EAN (Европейский номер товара) 4007430334633



Альтернативное изображение



- Аккумуляторные блоки LiHD обеспечивают невероятно высокую мощность и длительную работу при минимальном нагреве
- интеллектуальная система управления аккумуляторными батареями для долговечных аккумуляторных блоков с 3-летней гарантией
- Запатентованная система зарядки „AIR COOLED“
- Постоянный контроль отдельных ячеек (ESCP) при зарядке, для особо долгого срока службы
- Управление процессом зарядки и разрядки под контролем процессора
- Индикация емкости для постоянного контроля уровня заряда
- Имеет очень низкий ток саморазряда и может долгое время храниться без потери заряда
- Много брендов, одна аккумуляторная система: этот аккумуляторный блок совместим со всеми машинами на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технические данные****Характеристики**

Напряжение аккумуляторного блока	18 В
Емкость аккумулятора	4 Ач
Энергия	72 Wh
Вес	580 г